

Besonderer Hinweis zur Anwendung der Schablonen

Herzlichen Glückwunsch zur Bestellung Ihrer Wunschschablonen!

Die Schablonen sind aus einer speziellen PE-Schablonenfolie hergestellt. Diese ist leicht selbstklebend.

Auf glattem Untergrund können Sie die Schablonen bis zu 30-mal aufkleben und wieder entfernen. So erreichen Sie auf glatten Oberflächen eine besonders randscharfe Signierung.

Tipp: Wenn Sie die Schablonen nichtklebend wünschen, besprühen Sie die Unterseiten mit Klarlack oder Ähnlichem.

Vorbereiten

Bitte entfernen Sie vor dem Sprayen alle vorgeschrittenen Teile aus der Schablone. Dies funktioniert am besten mit einem Cuttermesser oder Ähnlichem.

Ziehen Sie die Schablone sehr, sehr vorsichtig und langsam von der Unterfolie. Beim ersten Ablösen klebt beides noch fest aneinander, so dass bei zu schnellem und starkem Ziehen einzelne Buchstaben oder Stege reißen können.

Bei großen Schablonen empfiehlt es sich, zu zweit zu arbeiten.

Sprühen

Fixieren Sie die Schablone dort, wo das Sprühmotiv gesprüht werden soll.

Lassen Sie die Schablone nach dem Sprühvorgang kurze Zeit liegen, bis die Kreide etwas angetrocknet ist, bevor Sie diese vorsichtig entfernen. Sie können mit den Schablonen auch neben- oder übereinander sprühen.

Reinigen

Die Schablonen können Sie nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen oder Papier abwischen und wieder auf die Unterfolie kleben.

Hinweis

Individuell angefertigte Schablonen können leider nicht umgetauscht werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wir wünschen viel Spaß mit den Schablonen!